

PROTIPOŘEZOVÁ OBUV – EIBE S3

Kód 219638-49



Popis:

Tato bezpečnostní obuv je určena pro profesionální použití pro práci s řetězovou pilou. Žádná ochranná pomůcka však nemůže zajistit 100% ochranu proti pořezání, ale poskytuje pouze určitý stupeň ochrany.

Existují 4 třídy obuvi, dle stupně ochrany proti pořezu motorovou pilou. Tato obuv patří do třídy 2. Má ochrannou plochu, která je vyrobena z materiálu odolného proti proříznutí motorovou pilou o maximální rychlosti 24 m/s.

Odpovídá požadavkům **EN ISO 17249** - bezpečnostní obuv odolná proti pořezání motorovou pilou, **EN ISO 20345** - S3, A, E, P, WR, WRU, FO, HRO, SRA:

S3 - základní požadavky plus uzavřená oblast paty, antistatické požadavky a absorpce energie v oblasti paty, odolnost svršku proti průniku a absorpci vody, protipichová planžeta

P – Odolnost proti propichu

E – Absorpce energie v oblasti paty

A – Antistatické vlastnosti

WR - Odolnost vůči vodě

WRU – Odolnost svršku proti průniku a absorpci vody

FO – Odolnost proti olejům a pohonným hmotám

HRO - Odolnost podešve vůči kontaktnímu teplu

SRA- Odolnost proti uklouznutí na dlaždicích se saponátem

Použití:

Obuv pořádně zašněrujte, aby noha byla v obuvi pevná.

Ochranné protiřezné kalhoty mají viset přes obuv (vlákna odolná řezu jsou vtažena do řetězu a absorbují točivou energii, čímž zpomalí rychlost řetězu).

Návod na údržbu a životnost:

Obuv má být čistěna měkkým kartáčem a vodou. Nikdy nepoužívejte chemické produkty jako např. alkohol, petrolej ani jiná chemická čistidla.

Dojde-li k namočení, nedávejte obuv k blízkosti tepelných zdrojů, nevysušujte fénem, apod.

Boty musí proschnout svévolně při pokojové teplotě, dovnitř boty vložte napínák nebo botu vypostrujte novinovým papírem.

Useň není neomezeně odolná proti vlhkosti z vnější (sníh, voda) a vnitřní strany (pot).

Použitím vhodné impregnace zabráníte průniku vlhkosti do obuvi a nečistot do struktury materiálu a výrazně tak prodloužíte životnost.

Doporučujeme použití impregnace ve formě krému nebo spreje.

Vzhledem k různým faktorům (teplota, vlhkost apod.) a různému stupni používání, není možno jednoznačně určit životnost obuvi.

Skladování:

Obuv skladujte v na suchém, větraném místě, mimo přímý zdroj slunečního nebo tepelného záření.

Upozornění !

Tato obuv se nemůže opravovat ani žádným způsobem upravovat. V případě poškození motorovou pilou je nutné ji vyměnit.

Distributor pro ČR: PRA-P-OR s.r.o.,

Orlovská 343/148,
713 00 Ostrava
Heřmanice
IČ: 26842017
DIČ: CZ26842017
www.pra-p-or.cz

